

reckonnapanktia	Navigeerimine
Saate teekonnapunkte seadmesse salvestada.	Saate navigeerida mööda radu ja teekondi, ka
Teekonnapunkti loomine	teekonnapunktidesse, geopeituse punktidesse, fotoni või
Hetkeasukoht on võimalik teekonnapunktina salvestada.	ükskõik millisesse seadmesse salvestatud asukohapunkti.
1.Vajutage ekraanil olevale asukohale;	Asukohta navigeerimiseks on võimalik kasutada kaarti või
 Valige teksti sisaldav infokast. Ilmub ülevaate lehekülg; 	kompassi.
3.Valige 🖣;	Sihtpunkti navigeerimine
4.Vajadusel vajutage lipul selle	1.Valige tegevusleheküljelt 🤐;
muutmiseks;	Valike kategooria; 3.Valige sihtpunkt;
5.Salvestamiseks valige Save .	4. Valige Go . Avaneb kaart, kus teie teekond on märgitud
Teekonnapunkti leidmine	punase joonega;
1.Valige Waypoint Manager;	5.Navigeerige punkti kasutades kaarti või kompassi.
2.Valige nimekirjast teekonnapunkt;	Asukoha leidmine teise asukoha juures
2 Vajadusel valige = valiku kitsendamiseks	1. Valige tegevuslehekülielt Q > => Search Near:
	2. Valige sobiv lahendus:
4. valikuu.	3. Valige asukoht
*Select Sumbel etsib teekonnapunkti celle sümbeli	Navigeerimise peatamine
iarai	1. Kaardi või kompassi lehelt tõmmake lehekülie alaosast
jaigi, * Search Near atsib taakannanunkti biliuti laitud asukaba	näpuga ülespoole:
search Near Olsib teekonnapunkti hiijuti leituu asukona,	2. Valige Stop
lähedusesti	Kaart
idileuusesi; * Sent kuvah taakannanunktid tähastikulises järjakorras	Teje asukohta kaardil näitab sinine noolekujuline ikoon.
Soft kuvab teekomapunktu tailestikuiises jaijekonas	mida saate liikudes jälgida. Kui olete liikumas sihtpunkti
Tookonnonunkti muutmino	poole, siis näitab teie teekonda kaardil punane joon.
Enno tookonnanunkti muutmist, noato solla kõigonaalt looma	Navigeerimine autos
1 Valige Mayneint Managery	Enne tänavatel navigeerimist peate soetama ja
1. Valige Waypoint Manager;	seadmesse laadima City Navigator kaardid.
2. Valige mida soovita muuta (näitaks tookonnanunkti nimi)	1.Valige Profile Change > Automotive:
	2. Valige sihtpunkt:
4.Sisestage uus informatsioon ja	3.Navigeerige kaarti kasutades.
	Kohad, kus peate suunda muutma ilmuvad kaardi
1.Valige Waypoint Manager > => Delete;	ülaosas, nendest annavad märku ka helisignaalid.
Valige kustutamiseks teekonnapunkt;	
3.Valige Delete > Yes.	
Teekonnad	Jooksmise või rattasõidu andmed
Teekonnad on rida teekonnapunkte, mis viivad teid teie	1.Kui seade salvestab hetkel rada, valige Current Track >
sihtpunktini.	Saate hetke raja salvestada või kustutada;
Teekonna loomine	2 Valigo () Sotup > Tracks > Advanced Setup > Output
	z. valige - Setup - Hacks - Auvaliced Setup - Output
1.Valige Route Planner > Create Route > Select First Point;	Format;
1.Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; 2.Valige kategooria;	Format; 3.Valikud:
1. Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; 2. Valige kategooria; 3. Valige teekonna esimene punkt;	Format; 3.Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate
1. Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; 2. Valige kategooria; 3. Valige teekonna esimene punkt; 4. Valige Use > Select Next Point;	Format; 3.Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada;
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; 	Format; 3.Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. 	Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine 	Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks;
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; 	Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige toekond; 	Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud;
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige Vana 	Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4. Valige \bigcirc Stopwatch > Start.
1. Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; 2. Valige kategooria; 3. Valige teekonna esimene punkt; 4. Valige Use > Select Next Point; 5. Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; 6. Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil 1. Valige Route Planner; 2. Valige teekond; 3. Valige View Map. Raiad	 Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4. Valige O> Stopwatch > Start.
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rada on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas 	Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4. Valige \bigcirc > Stopwatch > Start. Tehnilised andmed
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, 	2. Vange Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patenzi étiün
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). 	2. Valige Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis,
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raia salvestamine 	2. Valige Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või
 1.Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; 2.Valige kategooria; 3.Valige teekonna esimene punkt; 4.Valige Use > Select Next Point; 5. Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; 6.Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil 1.Valige Route Planner; 2.Valige teekond; 3.Valige View Map. Rajad Raja salvestamine totas alvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, töus). Raja salvestamine 1.Valige Track Manager > Current Track; 	2. Valige Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH)
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valikud: 	2. Valige Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige View Map. Rajad on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valige terve raja salvestamine; 	2. Valige Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Tä ötampaastuur 2000 kuni 2000
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valige terve raja salvestamine; Valige Is Save Portion rajaosa salvestamiseks. 	2. Valige Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C
 1.Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; 2.Valige kategooria; 3.Valige teekonna esimene punkt; 4.Valige Use > Select Next Point; 5. Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; 6.Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil 1.Valige Route Planner; 2.Valige teekond; 3.Valige View Map. Rajad Raja con teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, töus). Raja salvestamine 1.Valige Track Manager > Current Track; 2.Valikud: Valige terve raja salvestamine; Valige Save Portion rajaosa salvestamiseks. 	2. Valige → Setup → Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valige terve raja salvestamine; Valige Track Manager > Current Track; Valige Track Manager > Current Track; Salvestatud radade arhiveerimine Seadmes oleva vaba mälu suurendamiseks saate oma 	2. Valige → Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Stopwatch > Start. Tehnilised andmed Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valige Is Save Portion rajaosa salvestamiseks. Salvestatud radade arhiveerimine Seadmes oleva vaba mälu suurendamiseks saate oma varasemad rajad arhiveerida. 	2. Valge → Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad view Map. Raja on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valikud: Valige II > Save Portion rajaosa salvestamiseks. Salvestatud radade arhiveerimine Seadmes oleva vaba mälu suurendamiseks saate oma varasemad rajad arhiveerida. Valige Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto Archive; 	2. Valge → Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad view Map. Raja on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valige Levre raja salvestamine; Valige Levre raja clevre raja salvestamine; Valige Levre raja salvestamine; Valige Levre raja salvestamine; Valige Levre raja salvestamine; Valige Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto Archive; Valige When Full, Daily, või Weekly. 	2. Valge Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3.Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine Valige Track Manager > Current Track; Valige III > Save Portion rajaosa salvestamiseks. Valige Eaves vaba mälu suurendamiseks saate oma varasemad rajad arhiveerida. Valige Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto Archive; Valige When Full, Daily, või Weekly. Raja kustutamine 	2. Valige → Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C Geopeituste allalaadimine 1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit.; 2.Minge www.garmin.com/geocaching; 3.Vajadusel loge endale konto;
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Raja on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine	2. Valge Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3.Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C Geopeituste allalaadimine 1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit.; 2.Minge www.garmin.com/geocaching; 3.Vajadusel loge endale konto; 4.Logige sisse; 10
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine	2. Valge > Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C Geopeituste allalaadimine 1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit.; 2. Minge www.garmin.com/geocaching; 3.Vajadusel loge endale konto; 4.Logige sisse; 5.Jälgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et leida sobivaid
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht, tõus). Raja salvestamine	2. Valge > Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C Geopeituste allalaadimine 1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit.; 2. Minge www.garmin.com/geocaching; 3.Vajadusel loge endale konto; 4.Logige sisse; 5.Jälgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et leida sobivaid geopeituseid ja need oma seadmesse alla tõmmata.
 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point; Valige kategooria; Valige teekonna esimene punkt; Valige Use > Select Next Point; Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis; Valige Back teekonna salvestamiseks. Teekonna vaatlemine kaardil Valige Route Planner; Valige teekond; Valige View Map. Rajad Rajad Olevate Planner; Valige Track Manager > Current Track; Valige terve raja salvestamine; Valige terve raja salvestamine; Valige terve raja salvestamine; Valige terve raja salvestamine; Valige Track Manager > Current Track; Valige terve raja salvestamine; Valige terve raja salvestamine; Valige Track Save Portion rajaosa salvestamiseks. Salvestatud radade arhiveerimine Seadmes oleva vaba mälu suurendamiseks saate oma varasemad rajad arhiveerida. Valige Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto Archive; Valige When Full, Daily, või Weekly. Raja kustutamine Manager; Valige Terada; Valige Terada; Valige Terada; 	2. Valge > Setup > Hacks > Advanced Setup > Output Format; 3. Valikud: *Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada; *Activities (FIT) salvestab tegevuse koos treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin Connect jaoks; *Both salvestab samaaegselt mõlemad failivormingud; 4.Valige Veekindlus IEC 60529 IPX7 Patarei tüüp 2 AA patareid, (leelis, NiMH, liitium või eellaetud NiMH) Patarei tööiga Kuni 16 h Töötemperatuur -20°C kuni 70°C Geopeituste allalaadimine 1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit.; 1. Vajadusel loge endale konto; 4.Logige sisse; 5. Jälgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et leida sobivaid geopeituseid ja need oma seadmesse alla tõmmata.